



Sea Hawk Sub[®]

Manuale Uso e Manutenzione

Fucile Roller ad elastici

VELINO 80



Sea Hawk Sub[®]



Manuale Uso e Manutenzione

ATTENZIONE

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo, prestando particolare attenzione a tutto quello che riguarda la sicurezza.

ATTENZIONE

Non tenere mai il fucile carico, a terra o in barca, usarlo esclusivamente in acqua per la pesca subacquea!

INTRODUZIONE

CONGRATULAZIONI. Avete scelto quanto di più tecnologicamente avanzato ed affidabile sia presente sul mercato. Il vostro fucile Veleno 80 è il risultato finale di anni di studi prove e test. Precisione, brandeggiabilità e precisione sono le specifiche principali di progetto.

ATTENZIONE

Non puntare mai il fucile carico, anche per un attimo, contro di se o contro una altro sub. Girare sempre la punta dell'asta lontano dalle persone. A fine uso è assolutamente indispensabile scaricarlo in acqua.

ATTENZIONE

Leggete attentamente le istruzioni contenute in questo manuale in quanto da esse può dipendere la vostra sicurezza e la lunga durata del vostro fucile. Le attrezzature subacquee dovrebbero essere usate soltanto da persone preparate adeguatamente. Per garantirvi la massima sicurezza, la manutenzione della vostra attrezzatura dovrebbe essere affidata soltanto ad un'OFFICINA AUTORIZZATA Sea Hawk Sub.

ATTENZIONE

In Italia, ai sensi dell'art. 18 della legge 963/65 l'uso dei fucili subacquei è consentito solo ai maggiori di 16 anni. Informarsi sulle vigenti leggi per l'utilizzo del fucile da parte dei minori negli altri paesi.

ATTENZIONE

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo, prestando particolare attenzione a tutto quello che riguarda la sicurezza.

PRECAUZIONI

Prima di usare il fucile, verificate sempre quanto segue:

- Controllate il buon funzionamento del sistema di sparo,
- Controllare il serraggio delle viti.
- Verificare che i nodi siano saldi.
- Controllate che gli elastici siano in buone condizioni, in particolare assicuratevi che non presentino screpolature, danni, spaccature e che non si stacchino dalle estremità. In tal caso non esitate a sostituirli.

Non lasciare il fucile al sole o a fonte dirette di calore.

- Dopo ogni utilizzo sciacquare con molta acqua dolce il fucile.

ATTENZIONE

L'impugnatura della Sigal sub non è provvista di sicura, fare molta attenzione.



Manuale Uso e Manutenzione

DESCRIZIONE PRODOTTO

Leggero, fluido nei movimenti dal tiro potente, pulito e preciso, **Veleno 80** ha le stesse caratteristiche del **Extreme 1-75** ma con la possibilità di poter essere configurato con altri sistemi di propulsione. La sua facilità nel caricarlo lo rende ancora più piacevole nell'utilizzo. Grazie alla sua particolare struttura a doppio profilo alare con meccanica incassata rilascia una percezione di un arma ancora più corta. Ideale per l'agguato e preciso nell'aspetto. Il **Veleno 95** risulta essere un giusto compromesso tra potenza e praticità.

AVVOLGIMENTO DELLA SAGOLA

Sul Canale YouTube SeaHawkSub è presente il video che spiega il corretto avvolgimento della sagola.

SGANCIA-SAGOLA AUTOMATICO

Inserendo l'asta nella sede dell'impugnatura si attiva il blocco dello sgancia-sagola. Premendo il grilletto l'asta viene espulsa e automaticamente avviene lo sblocco dello sgancia-sagola.

CARICAMENTO

I Fucili Sea Hawk Sub utilizzano un sistema innovativo ed unico nel suo genere che permette di facilitare l'azione di caricamento in perfetta sicurezza.

Prima di effettuare il caricamento controllare che l'asta sia agganciata, lo sganciasagola bloccato e il nylon avvolto lungo il fusto in modo corretto.

Step1: Bloccare il carichino sulla prima tacca del lato inferiore, ruotare il fucile ed afferrare gli elastici tirandoli sull'ultima tacca dell'asta più vicina al grilletto. (**Attenzione in questo momento il fucile è già parzialmente carico**)

Step2: Infilare lo spillone di acciaio nel foro del carichino a modi maniglia e tirare fino alla.

Tacca desiderata. Quando gli elastici sono nuovi si consiglia di caricare alla penultima tacca per almeno 2-3 uscite a mare.

Sul Canale YouTube SeaHawkSub è presente il video che spiega il corretto caricamento.

INFO AGGIUNTIVE

I fucili Sea Hawk Sub sono rifiniti e montati a mano con tante ore di lavoro. Anche se apparentemente tutti uguali ogni pezzo è unico. Il mimetismo è realizzato al momento e su commissione senza uno schema preciso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza senza asta: nd. mm

Lunghezza con asta: nd. mm

Punto più largo sul fusto: 99 mm

Fusto: Carbonio, con poliuretano espanso alta densità

Peso: 2kg circa

Asta: 6.5 x 110

Elastici: Ø16

Impugnatura: Sigal Sub Nemesis

Testata: Diamond Sea Hawk Sub;

Pulegge: Delrin a rullo;

Colorazione Fusto: Trasparente, con carbonio in vista;

Colorazione Impugnatura: Nero con Manico Verde

Sagola: In nylon 1.2mm

Carichino: Tondo Inox 6/7mm (tipo spillone portapesci)



Manuale Uso e Manutenzione

MODIFICHE ALLE CONFIGURAZIONI

Il fucile Veleno è predisposto per essere configurato nei seguenti modi:

- A. Tradizionale
- B. Roller
- C. Invert

IL fucile Veleno viene venduto in configurazione Roller con elastici da diametro 16mm ed asta da 6,5mm x 110 doppia aletta.

Nella confezione sono presenti tutti gli accessori per le modifiche alla testata.

1. Puleggie a gola stretta;
2. Stopper per sistemi a cordino;
3. Vite filettata m4 per fissaggio stopper;
4. Vite m4 per fissaggio cordino.

Inoltre, sono presenti anche:

1. Staffa Cam;
2. Viti autofillettanti per fissaggio staffa cam;
3. Gancio doppio con scivolo di sicuretta per configurazioni a doppio elastico con viti di fissaggio;
4. Spillone di caricamento inox da 6mm.

Gli elastici devono essere richiesti alla Sea Hawk Sub, sul sito o via e-mail all'indirizzo seahawksub@gmail.com

Nota: per cambiare le configurazioni affidarsi a personale tecnico e a centri Autorizzati da Sea Hawk Sub.

Il fucile sub non è un giocattolo e come tale non bisogna improvvisarsi assemblatori o tecnici.

Prima cambiare configurazione controllare attentamente le schede di modifica prodotto presenti sul sito, nel caso non siano presenti richiederle via e-mail a seahawksub@gmail.com

AVVERTENZE

Nelle varie configurazioni possibili non agganciare mai più di un elastico sul singolo gancio. Ogni gancio può sostenere un solo elastico con un tensionamento non superiore al 300% (**se per esempio la lunghezza della corsa dell'elastico è di 150 cm l'elastico scarico non dovrà essere inferiore ai 50 cm**).

Quando si procede alla rimozione o a rimontaggio di un gancio, assicurarsi che le viti siano strette nel modo corretto. Ne troppo lente e ne troppo dure. Serrare con molta forza può determinare la rottura della filettatura e di conseguenza la tenuta del gancio.

Non avvitare le viti nel fusto senza il gancio (i fori sono ciechi, non entra acqua. Le viti sono di 10 mm di lunghezza ed il foro di 7-8 mm se avvitate le viti senza gancio potete rovinare la filettatura o il fusto stesso causando un foro.