



# Manuale Uso e Manutenzione

Fucile Roller ad elastici





# Manuale Uso e Manutenzione

## ATTENZIONE

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo, prestando particolare attenzione a tutto quello che riguarda la sicurezza.

## INTRODUZIONE

CONGRATULAZIONI. Avete scelto quanto di più tecnologicamente avanzato ed affidabile sia presente sul mercato. Il vostro fucile Extreme1 è il risultato finale di anni di studi prove e test. Precisione, brandeggiabilità e precisione sono le specifiche principali di progetto.

## ATTENZIONE

Leggete attentamente le istruzioni contenute in questo manuale in quanto da esse può dipendere la vostra sicurezza e la lunga durata del vostro fucile. Le attrezzature subacquee dovrebbero essere usate soltanto da persone preparate adeguatamente. Per garantirvi la massima sicurezza, la manutenzione della vostra attrezzatura dovrebbe essere affidata soltanto ad un'OFFICINA AUTORIZZATA Sea Hawk Sub.

## ATTENZIONE

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo, prestando particolare attenzione a tutto quello che riguarda la sicurezza.

## ATTENZIONE

Non tenere mai il fucile carico, a terra o in barca, usarlo esclusivamente in acqua per la pesca subacquea!

## ATTENZIONE

Non puntare mai il fucile carico, anche per un attimo, contro di se o contro una altro sub. Girare sempre la punta dell'asta lontano dalle persone. A fine uso è assolutamente indispensabile scaricarlo in acqua.

## ATTENZIONE

In Italia, ai sensi dell'art. 18 della legge 963/65 l'uso dei fucili subacquee è consentito solo ai maggiori di 16 anni. Informarsi sulle vigenti leggi per l'utilizzo del fucile da parte dei minori negli altri paesi.

## PRECAUZIONI

Prima di usare il fucile, verificate sempre quanto segue:

- Controllate il buon funzionamento del sistema di sparo,
- Controllare il serraggio delle viti.
- Verificare che i nodi siano saldi.
- Controllate che gli elastici siano in buone condizioni, in particolare assicuratevi che non presentino screpolature, danni, spaccature e che non si staccino dalle estremità. In tal caso non esitate a sostituirli.

Non lasciare il fucile al sole o a fonte dirette di calore.

- Dopo ogni utilizzo sciacquare con molta acqua dolce il fucile.

## DESCRIZIONE PRODOTTO



# Manuale Uso e Manutenzione

Leggero, fluido nei movimenti dal tiro potente, pulito e preciso, l'Extreme 1-90 ha le stesse caratteristiche del 75 con circa 50 cm in più di penetrazione. La sua facilità nel caricarlo lo rende ancora più piacevole nell'utilizzo. Grazie alla sua particolare struttura a doppio profilo alare con meccanica incassata rilascia una percezione di un arma ancora più corta. Ideale per l'agguato e preciso nell'aspetto. L'Extreme 1-90 risulta essere un giusto compromesso tra potenza e praticità.

## AVVOLGIMENTO DELLA SAGOLA

*Sul Canale YouTube SeaHawkSub è presente il video che spiega il corretto avvolgimento della sagola.*

## SGANCIA-SAGOLA AUTOMATICO

Inserendo l'asta nella sede dell'impugnatura si attiva il blocco dello sgancia-sagola. Premendo il grilletto l'asta viene espulsa e automaticamente avviene lo sblocco dello sgancia-sagola.

## CARICAMENTO

I Fucili Sea Hawk Sub utilizzano un sistema innovativo ed unico nel suo genere che permette di facilitare l'azione di caricamento in perfetta sicurezza.

Prima di effettuare il caricamento controllare che l'asta sia agganciata, lo sganciasagola bloccato e il nylon avvolto lungo il fusto in modo corretto.

**Step1:** Bloccare il carichino sulla prima tacca del lato inferiore, ruotare il fucile ed afferare gli elastici tirandoli sull'ultima tacca dell'asta più vicina al grilletto. (**Attenzione in questo momento il fucile è già parzialmente carico**)

**Step2:** Infilare lo spillone di acciaio nel foro del carichino a modi maniglia e tirare fino alla.

Tacca desiderata. Quando gli elastici sono nuovi si consiglia di caricare alla penultima tacca per almeno 2-3 uscite a mare.

*Sul Canale YouTube SeaHawkSub è presente il video che spiega il corretto caricamento.*

## INFO AGGIUNTIVE

Il fucili Sea Hawk Sub sono rifiniti e montati a mano con tante ore di lavoro. Anche se apparentemente tutti uguali ogni pezzo è unico. Il mimetismo è realizzato al momento e su commissione senza uno schema preciso.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Lunghezza senza asta:** 1123 mm

**Lunghezza con asta:** 1263 mm

**Punto più largo sul fusto:** 126 mm

**Legno:** Mogano lamellare 6 listelli

**Peso:** 2kg circa

**Asta:** 6.5 x 120

**Elastici:** Ø16

**Grilletto:** Sea Hawk Sub arretrato

**Ponticello:** Inox;

**Pulegge:** Tecnopolimero a rullo;

**Colorazione Fusto:** Mimetico Mogano a macchie nere con logo argento;

**Sagola:** In nylon 1.2mm

**Carichino:** Tondo Inox 6/7mm (tipo spillone portapesci)