



Fucili Roller ad elastici
Extreme 1 75 (Falco)

Manuale Uso e Manutenzione

Fucile Roller ad elastici



(Il Falco)





Fucili Roller ad elastici Extreme 1 75 (Falco)

Manuale Uso e Manutenzione

ATTENZIONE

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo, prestando particolare attenzione a tutto quello che riguarda la sicurezza.

INTRODUZIONE

CONGRATULAZIONI. Avete scelto quanto di più tecnologicamente avanzato ed affidabile sia presente sul mercato. Il vostro fucile Extreme1 è il risultato finale di anni di studi prove e test. Precisione, brandeggiabilità e precisione sono le specifiche principali di progetto.

ATTENZIONE

Leggete attentamente le istruzioni contenute in questo manuale in quanto da esse può dipendere la vostra sicurezza e la lunga durata del vostro fucile. Le attrezzature subacquee dovrebbero essere usate soltanto da persone preparate adeguatamente. Per garantirvi la massima sicurezza, la manutenzione della vostra attrezzatura dovrebbe essere affidata soltanto ad un'OFFICINA AUTORIZZATA Sea Hawk Sub.

ATTENZIONE

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo, prestando particolare attenzione a tutto quello che riguarda la sicurezza.

ATTENZIONE

Non tenere mai il fucile carico, a terra o in barca, usarlo esclusivamente in acqua per la pesca subacquea!

ATTENZIONE

Non puntare mai il fucile carico, anche per un attimo, contro di se o contro una altro sub. Girare sempre la punta dell'asta lontano dalle persone. A fine uso è assolutamente indispensabile scaricarlo in acqua.

ATTENZIONE

In Italia, ai sensi dell'art. 18 della legge 963/65 l'uso dei fucili subacquei è consentito solo ai maggiori di 16 anni. Informarsi sulle vigenti leggi per l'utilizzo del fucile da parte dei minori negli altri paesi.

PRECAUZIONI

Prima di usare il fucile, verificate sempre quanto segue:

- Controllate il buon funzionamento del sistema di sparo,
- Controllare il serraggio delle viti.
- Verificare che i nodi siano saldi.
- Controllate che gli elastici siano in buone condizioni, in particolare assicuratevi che non presentino screpolature, danni, spaccature e che non si stacchino dalle estremità. In tal caso non esitate a sostituirli.

Non lasciare il fucile al sole o a fonte dirette di calore.

- Dopo ogni utilizzo sciacquare con molta acqua dolce il fucile.



Fucili Roller ad elastici Extreme 1 75 (Falco)

Manuale Uso e Manutenzione

DESCRIZIONE PRODOTTO

Compatto, maneggevole ed aggressivo dal tiro potente, pulito e preciso, l'Extreme 1-75ha le stesse caratteristiche del 60 con circa 30 cm in più di penetrazione. Grazie alla sua particolare struttura a doppio profilo alare con meccanica incassata rilascia una percezione di un arma ancora più corta. Ideale per il torbido ed infallibile nell'agguato L'Extreme 1-75 risulta essere versatile in quasi tutte le tipologie di pesca.

AVVOLGIMENTO DELLA SAGOLA

Sul Canale YouTube SeaHawkSub è presente il video che spiega il corretto avvolgimento della sagola.

SGANCIA-SAGOLA AUTOMATICO

Inserendo l'asta nella sede dell'impugnatura si attiva il blocco dello sgancia-sagola. Premendo il grilletto l'asta viene espulsa e automaticamente avviene lo sblocco dello sgancia-sagola.

CARICAMENTO

I Fucili Sea Hawk Sub utilizzano un sistema innovativo ed unico nel suo genere che permette di facilitare l'azione di caricamento in perfetta sicurezza.

Prima di effettuare il caricamento controllare che l'asta sia agganciata, lo sganciasagola bloccato e il nylon avvolto lungo il fusto in modo corretto.

Step1: Bloccare il carichino sulla prima tacca del lato inferiore, ruotare il fucile ed afferare gli elastici tirandoli sull'ultima tacca dell'asta più vicina al grilletto. (**Attenzione in questo momento il fucile è già parzialmente carico**)

Step2: Infilare lo spillone di acciaio nel foro del carichino a modi maniglia e tirare fino alla.

Tacca desiderata. Quando gli elastici sono nuovi si consiglia di caricare alla penultima tacca per almeno 2-3 uscite a mare.

Sul Canale YouTube SeaHawkSub è presente il video che spiega il corretto caricamento.

INFO AGGIUNTIVE

Il fucili Sea Hawk Sub sono rifiniti e montati a mano con tante ore di lavoro. Anche se apparentemente tutti uguali ogni pezzo è unico. Il mimetismo è realizzato al momento e su commissione senza uno schema preciso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza senza asta: 990 mm

Lunghezza con asta: 1130 mm

Punto più largo sul fusto: 120 mm

Legno: Mogano lamellare 6 listelli

Peso: 1.8 kg circa

Asta: 6.5 x 105

Elastici: Ø16 Roller

Grilletto: Seahawksub arretrato

Ponticello: Inox;

Pulegge: Delrin;

Colorazione Fusto: Mimetico Mogano a macchie nere con logo argento; (disponibili altre colorazioni)

Colorazione Manico: Bianco/Nero con grippaggio in microsferi

Resinatura: 3 mani di resina epossidica bicomponente;

Verniciatura: 3 mani di vernice poliuretanica bicomponente;

Sagola: In nylon 1.2 mm

Carichino: Tondo Inox 7mm (tipo spillone portapesci)